

## Nedtagning af oprejst GXF

## Lowering of upright GXF

## Absenken von aufrechtstehendem GXF

- Fjern løsdele fra maskinen inden nedtagningen.
- Remove loose parts from the machine before lowering.
- Vor dem Absenken Einzelteile von der Maschine entfernen.



- 1 – Strop placeres i toppen af A-rammen
- 1 – The strap is placed at the top of the A-frame
- 1 – Den Riemen oben am Dreiecks-Rahmen platzieren.



- 2 – Med stram strop påbegyndes vipning. Vær særlig opmærksom på, at stroppen skal være stram, når tyngdepunktet passerer.
- 2 – Start tipping with the strap held tight. Be aware that the strap must be tight when the centre of gravity is passed.
- 2 – Mit straff gehaltenem Riemen das Kippen anfangen. Bitte beachten, dass der Riemen straff sein muss, wenn der Schwerpunkt passiert wird.





- 3 – Pakkebeslag fjernes. Håndtag flyttes til viste position.
- 3 – Remove packing fittings. Move the handle to the position indicated.
- 3 – Packungsbeschläge entfernen. Den Griff in der gezeigten Position platzieren.



- 4- Der løftes op i A-rammen indtil det er muligt at sætte håndtaget i viste position. Derefter sænkes A-rammen indtil parkeringslåsen fanger den.
- 4 - Start lifting at the A-frame until it is possible to place the handle in the position indicated. Lower the A-frame until it is caught by the parking lock.
- 4 - Den Dreiecks-Rahmen so weit anheben dass es möglich ist, den Griff in der gezeigten Position zu platzieren. Danach den Dreiecks-Rahmen absenken, bis die Parksperr einrastet.