


R 365 DS



Reservedelsliste
Spare parts list
Ersatzteilliste
Liste de pièce de rechange

X2



Bei Ersatzteilbestellungen ist die Fabrikationsnummer Ihrer Maschine unbedingt anzugeben.
Das erspart Ihnen Zeit, Geld und Ärger und erleichtert uns die Abfertigung.
Tragen Sie die Nummer Ihrer Maschine bitte hier ein:

Nr..... Geliefert am / 20.....
dann haben Sie bei Ersatzteilbestellungen immer die Nummer bei der Hand.
Die Fabrikationsnummer ist im Rahmen eingeschlagen, siehe Figur.

Always state the serial number and if possible the year of the machine when ordering spare parts whereby you save time and money and facilitates matters for us.
Please enter the number of your machine here:

No..... Delivered on the / 20.....
Appropriate when ordering parts.
The serial number is located as shown on the figure.


Bestiller De reservedele så opgiv venligst maskinens fabrikationsnummer og eventuelt købsår. Det sparer Dem tid, penge og ærgrelser og os unødigt besvær.
De kan notere nummeret på Deres maskine her:

Nr..... Leveret den / 20.....
så har De det ved hånden, når De eventuelt skal bestille reservedele.
Fabrikationsnummeret findes indhugget i rammen, som vist på figuren.

Lorsque vous commandez des pièces détachées, indiquez toujours le numéro de série de votre machine et si possible son année de fabrication. Vous éviterez des pertes de temps et vous nous faciliterez le travail.
Prière de noter ici le numéro de série de votre machine:

Numéro..... Livrée le / 20.....

Ceci vous sera utile lorsque vous commanderez des pièces.
Le numéro de série est gravé dans le cadre comme indiqué sur la figure.



SPARE PARTS BOOK ERSATZTEILKATALOG CATALOGUE DE PIÈCES RESERVEDELSKATALOG

The book is divided into 5 passages:

1. Description of the spare part book.
2. Number key for assembly parts.
3. Number key showing on which figures the spare part numbers can be found.
4. Figure key showing on which figures the parts can be found.
5. Spare parts list.

Der Katalog ist in 5 Abschnitte eingeteilt:

1. Beschreibung des Ersatzteilkataloges.
2. Nummernschlüssel für Montagezubehör.
3. Nummernschlüssel mit Angabe der jeweiligen Ersatzteilnummer.
4. Figurliste mit Angabe, auf welche Figuren die Teile zu finden sind.
5. Ersatzteilliste.

Le catalogue est divisé en 5 sections:

1. Description du catalogue de pièces.
2. Liste de pièces de montage.
3. Numéros des pièces de rechange indiquant le numéro de figure.
4. Liste des figures indiquant sur quelle figure se trouvent les pièces.
5. Liste de pièces de rechange.

Kataloget er opdelt i 5 afsnit:

1. Beskrivelse af reservedelskataloget.
2. Nummernøgle for monteringsdele.
3. Nummernøgle - viser på hvilke figurer reservedelsnumrene findes.
4. Figurnøgle - viser på hvilke figurer delene findes.
5. Reservedelsliste.

Description of the spare parts book: Beschreibung des Ersatzteilkataloges: Description du catalogue de pièces: Beskrivelse af reservedelskataloget:

The spare parts book is built up as follows:

Fig. 01-29 Standard Fig. 50-59 Hub
Fig. 30-39 Gear Fig. 60-79 Variation of standard (Accessory)
Fig. 40-49 PTO drives Fig. 80- Accessory

Der Ersatzkatalog ist so aufgebaut:

Fig. 01-29 Standard Fig. 50-59 Nabe
Fig. 30-39 Getriebe Fig. 60-79 Variation vom Standard (Zubehör)
Fig. 40-49 Gelenkwellen Fig. 80- Zubehör

Le catalogue de pièces est arrangé comme suit:

Fig. 01-29 Standard Fig. 50-59 Moyeu
Fig. 30-39 Boîtier Fig. 60-79 Variation du standard (Accessoire)
Fig. 40-49 Arbres à cardan Fig. 80- Accessoire

Reservedelskataloget er opbygget således:

Fig. 01-29 Standard Fig. 50-59 Nav
Fig. 30-39 Gear Fig. 60-79 Variation af standard (Tilbehør)
Fig. 40-49 Kraftoverføringsaksler Fig. 80- Tilbehør

Position No.:
The position No. marked "(j)" is not standard.
Is delivered as accessory.

Positionsnummer:
Die Positionsnummer, die mit "(j)" gezeichnet ist, ist nicht der Standard.
Wird als Zubehör geliefert.

No de pos.:
Le numéro de position marqué d'un "(j)" n'est pas une pièce standard.
Livrée comme accessoire.

Pos. nr.:
Positionsnummer mærket med "(j)" er ikke standard.
Leveres som tilbehør

Article no.:
The article no. marked "T" is not standard. Is delivered as accessories.
the article no. marked "+":
Modification is being made.

Warennummer:
Ist eine Warennummer mit "T" gekennzeichnet, wird sie als Zubehör geliefert.
Eine Warennummer mit "+" ist als Modifikation unterwegs.

No. D'article:
Le no d'article marqué d'un "T" n'est pas un article standard. Livré comme accessoire.
No. d'article marqué de "+":
Une modification viendra.

Varenr.:
Varennummer mærket med "T" er ikke standard. Leveres som tilbehør.
Varennummer mærket med "+":
ændring undervejs.

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAU TO THIS, A CECI
33.	1340-9153 T	2	KRYDS KRUBTZGARNITUR >=0003219 <=0003448	CENTRE		1341-9187 1
33.1	1350-7005	2	KRYDS KRUBTZGARNITUR >=0003219	CENTRE		1350-9052 4 1350-9104 1
34.	1340-0196	1	PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003219 <=0003448	PROFIL FORK		
34.1	1350-8008	1	PROFILAKSEL PROFILGABEL >=0003249	PROFIL FORK		

Designation:
>=0003219 <=0003448
Spare part used for machine from serial No. 3219 up to No. 3448 both Nos. included.

Benennung:
>=0003219 <=0003448
Ersatzteil für Maschinen von Fabrikationsnummer 3219 bis Nr. 3448.

Désignation:
>=0003219 <=0003448
Pièce de rechange employée sur machines à partir de no de série 3219 jusqu'à et y compris no 3448.

Benævnelse:
>=0003219 <=0003448
Reservedel anvendt på maskine fra og med fabrikationsnummer 3219 til og med nr. 3448

Quantity:
States quantity of parts for machine.
In connection with subassemblies:
Quantity for the assembly.

Anzahl:
Anzahl Teile je Maschine.
Bei Untersammlungen:
Anzahl je Sammlung.

Quantité:
Quantité de pièces par machine.
Pour les sous-ensembles: pièces
par assemblage.

Antal:
Antal dele pr. maskine.
Ved undersømlinger: dele pr. samling.

To this:
States which and how many mounting assemblies (screws, nuts, discs etc.) are used with the spare part.
See under number key for assembly parts

Dazu:
Angabe von Montagebauteilen (Schrauben, Muttern, Scheiben usw.) die zusammen mit dem Ersatzteil angewendet werden sollen. Siehe Nummernschlüssel für Montagezubehör.

Pour ceci:
Indique lesquelles et combien de pièces de montage (vis, écrous, rondelles etc.) sont employées avec la pièce de rechange. Voir dans la liste de numéros pour pièces de montage.

Hertil:
Angiver hvilke og hvor mange monteringsdele (skrue, møtrikker, skiver osv.) der anvendes sammen med reservedelen. Se under nummernøgle for monteringsdele.

VARENUMMER	BENØVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	VARENUMMER	FIGUR	POS.									
0184500	FJEDERSPLIT 7	FEDERSTECKER 7	SRING COTTER 7	0015000	3.	3.	1625270	3.	25.						
0467630	CABLETIE 9X762	KABELBINDER 9X762	KABEL CLIP 9X762	0124130	4.	13.	1626020	81.	40.						
0468800	CABLETIE	KABELBINDER	CABLE CLIP	0127330	1.	35.	1629240	1.	40.						
0626910	TÆTNINGSRING	DICHTRING	CABLE CLIP	0127330	81.	45.	1630060	4.	27.						
1213-1120	STÅLSÆTSKRUE M6-12	ST. SETSCHRAUBE M6-12	STEEL SET SCREW M6-12	0464040	3.	16.	1630590	3.	31.						
1213-2224	STÅLSÆTSKRUE M8-25	ST. SETSCHRAUBE M8-25	STEEL SET SCREW M8-25	0464050	2.	16.	1630640	4.	28.						
1213-3224	STÅLSÆTSKRUE M10-25	ST. SETSCHRAUBE M10-25	STEEL SET SCREW M10-25	0464150	3.	530.	1631610	4.	16.						
1213-3322	STÅLSÆTSKRUE M10-30	ST. SETSCHRAUBE M10-30	STEEL SET SCREW M10-30	0465000	2.	4.	1631830	4.	25.						
1213-4121	STÅLSÆTSKRUE M12-16	ST. SETSCHRAUBE M12-16	STEEL SET SCREW M12-16	0517440	1.	32.	1631850	1.	4.						
1213-4224	STÅLSÆTSKRUE M12-25	ST. SETSCHRAUBE M12-25	STEEL SET SCREW M12-25	0602140	1.	36.	1631870	3.	34.						
1213-4322	STÅLSÆTSKRUE M12-30	ST. SETSCHRAUBE M12-30	STEEL SET SCREW M12-30	0604740	1.	34.	1631900	4.	26.						
1213-4324	STÅLSÆTSKRUE M12-35	ST. SETSCHRAUBE M12-35	STEEL SET SCREW M12-35	0606900	83.	12.	1631910	84.	10.						
1213-4422	STÅLSÆTSKRUE M12-40	ST. SETSCHRAUBE M12-40	STEEL SET SCREW M12-40	0609270	3.	14.	1631920	84.	2.						
1213-4722	STÅLSÆTSKRUE M12-80	ST. SETSCHRAUBE M12-80	STEEL SET SCREW M12-80	0609280	3.	26.	1631940	84.	1.						
1213-5622	STÅLSÆTSKRUE M16-60	ST. SETSCHRAUBE M16-60	STEEL SET SCREW M16-60	0613780	40.	1.	1632050	3.	35.						
1213-5721	STÅLSÆTSKRUE M16-90	ST. SETSCHRAUBE M16-90	STEEL SET SCREW M16-90	0618240	3.	150.	1632060	3.	354.						
1214-3226	STÅLSKRUE M10-60	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M10-60	STEEL SCREW M10-60	0618240	80.	35.	1632070	1.	39.						
1214-3322	STÅLSKRUE M10-70	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M10-70	STEEL SCREW M10-70	0618240	81.	35.	1632230	80.	50.						
1214-4126	STÅLSKRUE M12-45	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M12-45	STEEL SCREW M12-45	0620741	1.	33.	1639240	83.	13.						
1214-4322	STÅLSKRUE M12-70 KV 8.8	STAHLSECHSKANTSCHR. M12-70 Q8.8	STEEL SCREW M12-70 Q 8.8	0620781	2.	26.	2510-078X	3.	19.						
1214-4326	STÅLSKRUE M12-80	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M12-80	STEEL SCREW M12-80	0620800	2.	24.	2510-087X	2.	29.						
1214-4330	STÅLSKRUE M 12-90	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M 12-90	STEEL SCREW M 12-90	0620820	2.	9.	2510-103X	83.	10.						
1214-4334	ST. SKR MF14X1,5-90 8.8 G	ST. SCHRAUBE MF14X1,5-90 8.8 G	STELL NUT MF14X1,5-90 8.8 G	0621613	4.	15.	2510-171X	83.	20.						
1214-5421	STÅLSKRUE M18-120	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M18-120	STEEL SCREW M18-120	0621620	4.	14.	2510-172X	83.	21.						
1214-6422	STÅLSKRUE M20-100	STAHLSECHSKANTSCHRAUBE M20-100	STEEL SCREW M20-100	0621630	4.	11.	2520-012X	3.	1.						
1215-1123	BRÆDDESKRUE M6-16	FLACHRUNDSCHRAUBE M6-16	CARRIAGE SCREW M6-16	0621640	4.	12.	2520-012X	80.	32.						
1215-2220	BRÆDDESKRUE M8X20	8.8 G FLACHRUNDSCHRAUBE M8X20	8.8 G BOARD SCREW M8X20	0622120	1.	5.	2520-012X	82.	6.						
1219-0540	SKRUE M12-1,5-30	10.9 S SCHRAUBE M12-1,5-30	10.9 SCREW M12-1,5-30	0622890	3.	23.	2520-012X	83.	19.						
1219-0550	ØJEBOLT AM12-40	AUGENBOLZEN AM12-40	EYE BOLT AM12-40	0622900	3.	22.	2520-183X	84.	15.						
1220-1122	STÅLMØTRIK M5	STAHLMUTTER M5	STEEL NUT M5	0622910	2.	11.	3510-026X	3.	29.						
1220-1323	NYLOC MØTRIK M6	NYLOC MUTTER M6	NYLOC NUT M6	0623060	80.	2.	3510-049X	3.	5.						
1220-2321	NYLOC MØTRIK M8	NYLOC MUTTER M8	NYLOC NUT M8	0623060	81.	2.	3510-068X	1.	44.						
1220-3122	STÅLMØTRIK M10	STAHLMUTTER M10	STEEL NUT M10	0625450	80.	11.	3510-078X	82.	1.						
1220-3321	NYLOC MØTRIK M10	NYLOC MUTTER M10	NYLOC NUT M10	0625450	81.	11.	3510-079X	82.	2.						
1220-4321	NYLOC MØTRIK M12	NYLOC MUTTER M12	NYLOC NUT M12	0625450	3.	3.	4510-0005	82.	100.						
1220-4326	NYLOC MØTRIK M14-1,5	NYLOC MUTTER M14-1,5	NYLOC NUT M14-1,5	0626140	2.	23.	4510-0006	83.	100.						
1220-5122	STÅLMØTRIK M16	STAHLMUTTER M16	STEEL NUT M16	0626340	2.	13.									
1220-5222	STÅLMØTRIK M16 H 8M/M	STAHLMUTTER M16 H 8M/M	STEEL NUT M16 H 8M/M	0626580	4.	21.									
1220-6319	NYLOC MØTRIK M18 KV. 8.8	NYLOC MUTTER M18 Q. 8.8	NYLOC NUT M18 Q. 8.8	0630190	83.	1.									
1220-6321	NYLOC MØTRIK M20	NYLOC MUTTER M20	NYLOC NUT M20	0630200	83.	2.									
1241-1202	SPÆNDESKIVE 8,4-16-1,6	SCHIEBE 8,4-16-1,6	WASHER 8,4-16-1,6	0630501	83.	25.									
1241-1206	SPÆNDESKIVE 6,4-18-1,6	SCHIEBE 6,4-18-1,6	WASHER 6,4-18-1,6	0631860	1.	42.									
1241-1208	SPÆNDESKIVE 7-12-1,6	SCHIEBE 7-12-1,6	WASHER 7-12-1,6	0634020	1.	2.									
1241-1403	SPÆNDESKIVE 9-16-2,0	SCHIEBE 9-16-2,0	WASHER 9-16-2,0	0634070	1.	4.									
1241-1405	SPÆNDESKIVE R5 5-18-2	SCHIEBE R5 5-18-2	WASHER R5 5-18-2	0634422	3.	24.									
1241-2401	SPÆNDESKIVE 11-20-2,5	SCHIEBE 11-20-2,5	WASHER 11-20-2,5	0635280	2.	27.									
1241-2402	SPÆNDESKIVE 10,5-20-2,0	SCHIEBE 10,5-20-2,0	WASHER 10,5-20-2,0	0635290	2.	28.									
1241-2403	SPÆNDESKIVE 11-20-2	SCHIEBE 11-20-2	WASHER 11-20-2	0635570	84.	3.									
1241-2406	SPÆNDESKIVE 13-19-1	S S UNTERLEGRING 13-19-1	FLAT WASHER 13-19-1	0637591	1.	22.									
1241-2502	SPÆNDESKIVE 10,5-22-3	SCHIEBE 10,5-22-3	WASHER 10,5-22-3	0638471	1.	3.									
1241-2507	SPÆNDESKIVE 13-29-3	SCHIEBE 13-29-3	WASHER 13-29-3	0638600	4.	18.									
1241-3403	SPÆNDESKIVE 13-25-2,5	SCHIEBE 13-25-2,5	WASHER 13-25-2,5	0638900	4.	17.									
1241-3508	SPÆNDESKIVE 13-25-3	SCHIEBE 13-25-3	WASHER 13-25-3	0639390	83.	15.									
1241-3509	SPÆNDESKIVE 13-37-3	SCHIEBE 13-37-3	WASHER 13-37-3	0639410	81.	9.									
1241-4502	SPÆNDESKIVE 17-30-3	STÅL SCHIEBE 17-30-3	STEEL WASHER 17-30-3	0648480	84.	9.									
1241-5504	SPÆNDESKIVE 21-37-3	SCHIEBE 21-37-3	WASHER 21-37-3	0649340	3.	352.									
1241-6604	SPÆNDESKIVE 25-44-4	SCHIEBE 25-44-4	WASHER 25-44-4	0653620	2.	20.									
1241-6605	SPÆNDESKIVE 26-40-4	SCHIEBE 26-40-4	WASHER 26-40-4	0657420	1.	7.									
1241-6901	SPÆNDESKIVE 25-35-0,3	SCHIEBE 25-35-0,3	WASHER 25-35-0,3	0659170	80.	30.									
1241-6902	SPÆNDESKIVE 25-35-0,5	SCHIEBE 25-35-0,5	WASHER 25-35-0,5	0659170	81.	30.									
1241-6903	SPÆNDESKIVE 25-35-1	SCHIEBE 25-35-1	WASHER 25-35-1	0659180	80.	31.									
1241-6906	PASSKIVE 26,0-37-2,0	PASSSCHEIBE	SHIM RING	0659180	81.	31.									
1241-7908	STØTTESKIVE 30-42-2,5	STUETSCHIEBE 30-42-2,5	SUPPORT WASHER 30-42-2,5	0659180	80.	45.									
1241-8909	PASSKIVE 35-45-1,0	SCHIEBE 35-45-1,0	WASHER 35-45-1,0	0661940	1.	6.									
1241-8913	SPÆNDESKIVE 35-45-2,5	SCHIEBE 35-45-2,5	WASHER 35-45-2,5	0665120	1.	6.									
1241-9926	SPÆNDESKIVE 60-75-0,3	SCHIEBE 60-75-0,3	WASHER 60-75-0,3	0673360	3.	351.									
1241-9927	SPÆNDESKIVE 60-75-0,5	SCHIEBE 60-75-0,5	WASHER 60-75-0,5	0688330	80.	40.									
1241-9928	SPÆNDESKIVE 60-75-1,0	SCHIEBE 60-75-1,0	WASHER 60-75-1,0	0688380	80.	42.									
1242-9020	FJEDERRING A10	FEDERRING A10	SPRING RING A10	0699010	2.	15.									
1242-9021	FJEDERRING A5, GALV.	FEDERRING A5	SPRING RING A5	0699780	3.	353.									
1242-9024	FJEDERRING A14, GALV.	FEDERRING A14	SPRING RING A14	1313-1103	83.	11.									
1242-9026	FJEDERRING A12, GALV.	FEDERRING A12	SPRING RING A12	1331-2304	2.	3.									
1251-1104	SPÆNSTIFT 3,5-26	SPANNSTIFT 3,5-26	SPECIAL PIN 3,5-26	1331-2308	2.	10.									
1251-1203	SPÆNSTIFT 3,5-32	SPANNSTIFT 3,5-32	SPECIAL PIN 3,5-32	1331-2312	2.	25.									
1251-4106	SPÆNSTIFT 6,0-26	SPANNSTIFT 6,0-26	SPECIAL PIN 6,0-26	1338-0154	2.	12.									
1251-4206	SPÆNSTIFT 6,0-32	GALV. SPANNSTIFT 6,0-32	SPECIAL PIN 6,0-32	1401180	1.	29.									
1251-4306	SPÆNSTIFT 6,0-40	SPANNSTIFT 6,0-40	SPECIAL PIN 6,0-40	1422560	1.	9.									
1251-4401	SPÆNSTIFT 6-50	SPANNSTIFT 6-50	SPECIAL PIN 6-50	1422580	1.	41.									
1251-4503	SPÆNSTIFT 6,0-65	SPANNSTIFT 6,0-65	SPECIAL PIN 6,0-65	1601470	1.	14.									
1251-5305	SPÆNSTIFT 8,0-40	SPANNSTIFT 8,0-40	SPECIAL PIN 8,0-40	1609461	1.	43.									
1254-2102	FJEDERSPLIT 5 MM	FEDERSPLIT 5 MM	SPRING PIN 5 MM	1610212	3.	33.									
1255-3203	SICHERINGSRING 35 MM UDVENDIG	SICHERUNGSRING 35 MM AUSSEN	SNAP RING 35 MM OUTER	1618110	80.	20.									
1255-5102	LÅSERING 62 MM INDVENDIG	SICHERUNGSRING 62 MM INNEN	SNAP RING 62 MM INNER	1618110	81.	20.									
1313-1101	SMØRENIPPEL	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	1619690	80.	10.									
1313-1103	SMØRENIPPEL	SCHMIERNIPPEL	GREASE NIPPLE	1619690	81.	10.									
1313-3103	SMØRENIPPEL C M8-1	SCHMIERNIPPEL C M8-1	GREASE NIPPLE C M8-1	1619710	80.	1.									
1317-0724	O-RING 12-3	O-RING 12-3	O-RING 12-3	1619710	81.	1.									
1401140	KABELHOLDER SELVKLÆBENDE	CORD-CLIPS SELBSTKLEBENDE	CORD-CLIP	1619870	80.	23.									
1407610	PROF	STOPFEN, LAMELLEN-	CONNECTOR	1619870	81.	23.									
				1619880	80.	22.	</								

FIGURNØGLE - FIGURSCHLÜSSEL - FIGURE KEY - LISTE DE FIGURES

Fig. 82

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES




Fig. 83

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES




Fig. 84

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES





Fig. 1




R-0006/1 R-365-DS

FIG. 1.

>=6620101401

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI
2.	0634020	1	BOLT BOLZEN GSW		PIN	1213-3322 1 1213-4224 1 1241-2403 1 1241-3403 1 1313-3103 1
3.	0638471	1	OPHENG DREIPUNKTBOCK GSW		SUSPENSION EELDED	
4.	0634070	1	RULLE ROLLE		ROLLER	
5.	0622120	1	KRUMTAP SKAFT KURBELHALTER		CRANK HOLDER	1214-3226 1 1220-3321 1 1241-2401 1
6.	0665120	1	BOLT Ø28 X 115 DIN671 BOLZEN Ø28 X 115 DIN671		BOLT Ø28 X 115 DIN671	1241-7908 2 1251-5305 2
7.	0657420	2	STØTTESKIVE STUETZSCHEIBE		SUPPORT WASHER	
9.	1422560	1	KUGLELEJE RILLENKUGELLAGER		BALL BERARING	
14.	1601470	1	AFDEKNING ABDECKUNG		COVERING	1213-1120 1 1213-2224 2 1220-2321 2 1241-1206 1 1241-1403 2 1241-3403 1 1317-0724 3
22.	0637591	1	SPÆNDSTIFT SPANNSTIFT		SPRING PIN	1214-5421 1 1220-6319 1
29.	1401180	1	MAGNET SKIVE HAFTMAGNETSCHEIBE H 50		MAGNETIC WASHER	
32.	0517440	1	KÆDE RUNDSTAHLKETTE		ROUND IRON CHAIN	
33.	0620741	4	MEDBRINGER MITNEHMER-STAHL 44.5MM		DRIVE PIN	
34.	0604740	1	LEJEBØSNING LAGERBUCHSE		BEARING SLEEVE	
35.	0127330	1	BOLT STECKBOLZEN KPL		HITCH PIN	
36.	0602140	1	FJEDERBOLT 12X80/95 FEDERSTECKBOLZEN 12X80/95		SAFETY PIN	
37.	0622100	1	KRUMTAP KURBELSTANGE		CRANK	
39.	1632070	1	UDLIGGER (BOM) SV AUSLEGER GSW		BOOM WELDED	1213-4322 6 1242-9026 6
40.	1629240	1	STOLPE STUETZE GSW		POLE	1251-4503 1
41.	1422580	2	LEJEHUS LAGERGEHAUSE 2-LOCH PAAR		BEARING HOUSING	1220-3321 2 1241-2401 2
42.	0631860	1	BESKYTTELSKAPPE SCHUTZTOPF		GUARD CONE	1220-3321 2 1241-2502 4
43.	1609461	1	MELLEMLÆGSPLADE ZWISCHENPLATTE		INTERMEDIATE PLATE	
44.	3510-068X	1	DRIVAKSEL ANTRIEBSWELLE		DRIVING SHAFT	1255-3202 1

Fig. 2



R-0006/1 R-365-DS


FIG. 2.

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
3.	1331-2304	1	KUGLELEJE 6007 2RS KUGELLAGER 6007 2RS		BALL BEARING 6007 2RS		
4.	0465500	1	NÅLELEJE NADELHUELSE		NEEDLE BUSHING		
9.	0620820	1	AFSTANDSRØR DISTANZROHR GR		DISTANCE TUBE		
10.	1331-2308	1	KUGLELEJE 6012 2RS KUGELLAGER 6012 2RS		BALL BEARING 6012 2RS		
11.	0622910	1	AKSEL HOLDER ACHSAUFNAHME		AXLE SUPPORT		
12.	1338-0154	2	PASFEDER 14-6-50 FEDERKEIL 14-6-50		FLAT KEY 14-6-50		
13.	0626340	1	GEVIND PLADE GEWINDEPLATTE		PLATE WITH THREAD		
15.	0699010	1	SKIVE SCHEIBE		WASHER	1213-4322	1
16.	0464050	1	NAVØMTRIK M55-2,0 WELLENMUTTER M55-2,0		SHAFT NUT M55-2,0		
20.	0653620	1	KRONE HJUL Z=81 TELLERRAD Z=81		CROWN WHEEL Z=81		
23.	0626140	1	HUS GEHÆUSE		HOUSING	1213-4121 1241-3403 1241-9926 1241-9927 1241-9928 1313-1103	1 1 1 1 1 1
24.	0620800	1	AKSEL RITZELWELLE		PINION SHAFT	1255-3202 1255-5102	1 1
25.	1331-2312	1	SPECIAL LEJE 6011-2RS SPEZIAL LAGER 6011-2RS		SPECIAL BEARING 6011-2RS		
26.	0620781	1	KURVE SKIVE KURVENSCHLEIBE		CAM TRACK		
27.	0635280	1	LÅSEBLIK SICHERUNGSBLECH		LOCKING PLATE		
28.	0635290	1	PROP BUTZEN	RD35X10 13	PLUG	1214-4126 1220-4321 1241-3403	1 1 1
29.	2510-087X	1	NAV 10A NABE 10A		HUB 10A	1219-0540 1242-9026	8 8

Fig. 3




R-0006/1 R-365-DS

FIG. 3.

>=6620101401

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI
1.	2520-012X	2	STØTTEHJUL 16X6,5-8 (6PR) STÜTZRAD 16X6,5-8 (6PR)		SUPPORT WHEEL 16X6,5-8 (6PR)	1213-4224 1241-3509
3.	0015000	10	KLAPSPPLIT KLAPPSTECKER		CLIP PIN	
5.	3510-049X	10	LEJERØR LAGERROHR		BEARING TUBE	0626910 1214-4334 1220-4326 1241-1208 1242-9024 1313-1101
9.	0625700	10	LÅSEBLIK SICHERUNGSBLECH		SAFETY PLATE	
14.	0609270	1	BOLT BOLZEN 20X426 2X 6 X410		PIN	1241-5504 1251-1203 1251-4206
15.	1625240	1	SPINDEL SV. SPINDEL GSW		SPINDLE WELDED	
16.	0464040	1	AXIAL KUGLELEJE AXIAL-RILLENKUGELLAGER		AXIAL BALL BEAR	
19.	2510-078X	2	AFSTANDSRING DISTANZBUCHSE		SPACER	
22.	0622900	1	AFSTANDSRØR DISTANZROHR		SPACER	
23.	0622890	1	HOLDER KURBELHALTERAUFNAHME		CRANK SUPPORT	1214-4330 1242-9026
24.	0634622	1	LØFTESTANG M20 X 1,5 HUBSTANGE M20 X 1,5		LEVER M20 X 1,5	1214-4334 1220-4326
25.	1625270	1	HÆNGSEL GELENK	ZN-BLAU	ARTICULATION	1241-4502 1251-1104 1251-4106 1251-4206
26.	0609280	1	RULLE ROLLE		ROLLER	
29.	3510-026X	1	AKSEL ACHSE		SHAFT	
31.	1630590	1	TVERDRAGER QUERTRÄGER		CROSS BEAM	1213-4422 1220-4321 1241-3403
33.	1610212	1	AFSTANDSRØR DISTANZROHR 51 MM		SPACER	
34.	1631870	1	RIVEHOLDER SV ZINKENHALTER GSW		TOOTH HOLDER WELDED	1213-4324 1220-4321 1241-3403
35.	1632050	10	RIVEARM VENSTRE SAMLET ZINKENTRÆGER LI KPL 4Z		RAKE ARM LEFT COM.	
150.	0618240	2	DÆKSEL ABSCHLUSSKAPPE		WHEEL CAP	
351.	0673360	4	MØTRIK, KONKAV KONKAVMUTTER		CONCAVE NUT	
352.	0649340	4	HOLDER HALTER		SUPPORT	1214-4322
353.	0699780	4	DOBBELT RIVEFJEDER SØLV DOPPELZINKEN SILBER		DOUBLE TINES SILVER	
354.	1632060	1	RIVEHOLDER 4Z ZINKENTRÆGERROHR GSW 4Z		TINE CARRIER 4Z	
530.	0464150	1	LØBERING LAUFROLLE		TROLLEY	FAG 1214-4126 1220-4321 1241-2406

Fig. 4



R-0006/1 R-365-DS

FIG. 4.

>=6620101401

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION	HERTIL, DAZU, TO THIS, A CECI	
11.	0621630	1	SKÅRFORMERHOLDER SCHWADFORMERHALTER		WINDROW CLOTH SUPPORT	1215-1123	13
12.	0621640	1	LISTE LEISTE		RAIL	1220-1323	13
13.	0124130	1	SKRUE KNEBELSCHRAUBE		TOGGLE BOLT	1241-1208	13
14.	0621620	4	BLADFJEDER BLATTFEDER		PLATE SPRING		
15.	0621613	1	SKÅRFORMER "JF-STOLL" SCHWADFORMER "JF-STOLL"		SWATH FORMER "JF-STOLL"		
16.	1631610	1	SIKKERHEDS BØJLE SCHUTZBUEG.HALT. VO GSW		SAFETY FRAME	1213-4722	2
						1220-4321	2
						1241-3508	2
17.	0638900	1	SKÅRFORMERHOLDER SVEJSE SCHWADFORMHALTER GSW		SWATH FORMER SUPPORT	0184500	1
						1213-3224	2
						1220-3122	2
						1241-2401	4
						1251-4306	1
						1254-2102	1
18.	0638600	2	AFSTANDSRØR DISTANZROHR		DISTANCE TUBE	1214-4326	2
						1220-4321	2
						1242-9026	2
21.	0626580	4	U-BØJLE M8X34 BUEGELSCHRAUBE HRD M 8X34		STIRRUP BOLT	1220-2321	8
						1241-1403	8
23.	1631850	2	SIKKERHEDSBØJLE SV SCHUTZBUEGEL GSW		SECURING HOOP WELDED	1407610	2
25.	1631830	1	BESKYTTELSSEBØJLEARM V. SCHUTZBUEGELTRAEGER LI		SAFETYBAR GIRDER LEFT		
26.	1631900	1	BESKYTTELSSEBØJLEARM H. SCHUTZBUEGELTRAEGER RE		SAFETYBAR GIRDER RIGHT		
27.	1630060	2	FJEDERBOLT 4KT12X80 FEDERSTECKBOLZEN 4KT12X80		SAFETY PIN		
28.	1630640	2	FIRKANTRØR 20/51 VIERKANTAUFPLAGE 20/51		RECTANGULAR TUBE 20/51	1214-4326	2
						1220-4321	2
						1242-9026	2

Fig. 5




Fig. 5

Exploded view diagram of a mechanical assembly. Callouts include: 5, 6, 9.01, 3, 6, 5, 6, 20, 10, 1650220a Part01, 1650220a Part02, 1650220a Part03, 1650220a Part04, 1650220a Part05 (not used on R. 365 DS), and 1650220a Part06. Dimensions of 620 are shown for two sections.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNUMMER	BEZEICHNUNG
10.06	0	1650220a-06	1650220a Part06
10.04	0	1650220a-04	1650220a Part04
10.03	0	1650220a-03	1650220a Part03
10.02	0	1650220a-02	1650220a Part02
10.01	0	1650220a-01	1650220a Part01
10	1	1650220a	Aufkleberbogen Sicherheit uni
9.01	0	0699920a-01	0699920a Part01
9	1	0699920a	Aufkleber-Sicherheit
8	1	0652770b	Aufkleber Schmirung
7	1	0638460a	Aufkleber Lagerrohr
6	3	1400920	Rueckstrahler 31,5-70 Rot
5	2	1400900	Rueckstrahler 31,5-70 Gelb
4	2	PR80-7000	JF-STOLL 80 mm
3	2	PR80-7008	JF-STOLL 40 mm
2	2	PR80-7147	R 365 DS 50 mm
1	1	2600-827x	Typeskilt R365DS

Stückliste

Fig. 40

WALTERSCHEID
Gelenkwelle
PTO drive shaft
Transmission

Bestell-Nr.
Part No. **692694**
Reference **W2100-5D05-960-K32B**

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. **18479**
Ref. du plan

Datum
Date **21.02.2006**
Page **1** of **1**
de


Für Kunde
For customer
pour client

Stoll

Kundenzeichnungs-Nr.
Customer drawing No.
Ref. du plan client **99.17-11**

Maschinenart
Machine
Machine

Type
Type **DS R 285, 315, 335, 415**



* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben!
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated!
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Pos. / Repre	QNT / Quantité	QNT / Quantity	Stoll Bestell-Nr. Part No. Reference	Technische Angabe Technical data Données techniques	Benennung	Description	Illustration
1	692694	18479	99.17-11	W2100-5D05-960-K32B	Gelenkwelle mit Schutz	Transmission avec protecteur	
2*			142 8340	W2100-5D05-885	Innere Gelenkwellenhälfte mit äußerer Schutzhälfte	Inner PTO drive shaft: half with outer guard half	
3*			142 8350	W2100-5D05-881-C32B	Äußere Gelenkwellenhälfte mit innerer Schutzhälfte	Outer PTO drive shaft: half with inner guard half	
4	365541	85.005	142 8336	SDM05-A1000-85506-K	Äußere Schutzhälfte SC-Rohr 195 mm kürzen SC-Trichter: 1 Rippe(n) kürzen	Outer guard half Shorten SC tube by 195 mm Shorten SC cone by 1 rib(s)	
5	103849	85.004	142 8320	SDM05-J1000-85510-K	Innere Schutzhälfte SC-Rohr 200 mm kürzen SC-Trichter: 2 Rippe(n) kürzen	Inner guard half Shorten SC tube by 200 mm Shorten SC cone by 2 rib(s)	
11	133830	10.83.30	142 8340	A5SE2100-1 3/4" G6	A5SE-Gabel komplett	A5SE-yoke complete	
12	135048	agrasset.172	142 8330	K32B-2100-1 3/8" G6.74; M=650 Nm	A5E-Verschluß komplett; Größe B	A5E-lock complete; size B	
13	363648	55.288.03	04737810		Sternwatsche; drehsinnunabhängig	Radial pin clutch; independent of direction of rotation	
21	040116	10.01.00	04003000		Kreuzgarnitur komplett	Cross and bearing kit: complete	
22	08-0993	63.27.00	0715230	BMBx1	Keegel-Schmierriepel	Lubrication fitting	
23	041444	10.46.00	0402940	R2100C-00a	RI Längsgabel	Inboard yoke	
24	021600	61.04.01	0202280	1506752-8x50	Spannstift	Spring-type straight pin	
25	123380	75.02.102	142 8330	00c-1400	Profiltube, gehärtet Rohr 540 mm kürzen	Profile tube, hardened Shorten tube by 540 mm	
26	123597	75.12.115	142 8300	0a-1400	Profiltube Rohr 545 mm kürzen	Profile tube Shorten tube by 545 mm	
27	041456	10.46.00	0463520	R2100C-0a	RI Längsgabel	Inboard yoke	
51	359005	83.09.01	0463540		Gleitring	Bearing ring	
52	365259	85.05.06	142 8290	n-896	Schutztrichter; n= Rippenzahl SC-Trichter: 1 Rippe(n) kürzen	Guard cone; n= Number of ribs Shorten SC cone by 1 rib(s)	
53	363305		0471260	3,5x8,5 4 x 10	Schraube	Screw	
54	363984	83.10.03	142 8330	n-891C	Stützring	Reinforcing collar	
55	363263	85.05.10	142 8310	n-891C	Schutztrichter; n= Rippenzahl SC-Trichter: 2 Rippe(n) kürzen	Guard cone; n= Number of ribs Shorten SC cone by 2 rib(s)	
55	041321	82.36.03	0401200		Halbkette	Safety chain	
59	118745	agrasset.207			Bedienungsanleitung und BEFAHRUNGSHINWEIS-Aufkleber	Instruction manual and WARNING decal.	

R-0006/1 R-365-DS

FIG. 40.

>=6620101401

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION
	0613780	1	PTO AKSEL GELENKWELLE		PTO. DRIVE SHAFT

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

Fig. 80

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES

R-0006/1 R-365-DS

FIG. 80.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	1619710	1	HJULSTOLPE SV RADSTUETZE GSW		WHEEL BRACKET WELDED	1219-0550	1
2.	0623060	2	U-BØJLE VINKLET BUEGELSCHRAUBE ECK		STIRRUP BOLT ANGULARLY	1220-4321	4
10.	1619690	1	BØJLE SVEJST BUEGEL GSW		STIRRUP	1214-4330 1220-4321 1241-2507	1 1 2
11.	0625450	1	FJEDERBOLT FEDERSTECKBOLZEN 12X55/70		SAFETY PIN		
20.	1618110	1	AKSELTAP V ACHSSCHENKEL LI GSW		STEERING KNUCKLE		
22.	1619880	1	GLIDELEJE-INDGANGSSKIVE GLEITLAGER-ANLAUFSCHLEIBE		SLIDE BEARING - STARTING WASH		
23.	1619870	1	BØSNING BUCHSE		BUSH		
30.	0659170	1	BESKYTTELSKAPPE SCHUTZKAPPE		PROTECTION CAP		
31.	0659180	1	TÆTNINGSRING DICHRING		PACKING RING		
32.	2520-012X	1	STØTTEHJUL 16X6,5-8 (6PR) STÜTZRAD 16X6,5-8 (6PR)		SUPPORT WHEEL 16X6,5-8 (6PR)	1213-4224 1241-3509	1 1
35.	0618240	1	DÆKSEL ABSCHLUSSKAPPE		WHEEL CAP		
40.	0688330	1	PLADE AUFNAHME		MOUNTING BRACKET	1214-6422 1220-6321	2 2
42.	0688380	2	BØSNING BUCHSE		BUSH		
45.	0661940	1	BOLT BOLZEN KPL		PIN	1241-6605	2
50.	1632230	1	MONTAGE VEJLEDNING ANBAUANLEITUNG		CONSTRUCTION GUIDANCE		




Fig. 81

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES

R-0006/1 R-365-DS

FIG. 81.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	1619710	1	HJULSTOLPE SV RADSTUETZE GSW		WHEEL BRACKET WELDED	1219-0550	1
2.	0623060	2	U-BØJLE VINKLET BUEGELSCHRAUBE ECK		STIRRUP BOLT ANGULARLY	1220-4321	4
10.	1619690	1	BØJLE SVEJST BUEGEL GSW		STIRRUP	1214-4330 1220-4321 1241-2507	1 1 2
11.	0625450	1	FJEDERBOLT FEDERSTECKBOLZEN 12X55/70		SAFETY PIN		
20.	1618110	1	AKSELTAP V ACHSSCHENKEL LI GSW		STEERING KNUCKLE		
22.	1619880	1	GLIDELEJE-INDGANGSSKIVE GLEITLAGER-ANLAUFSCHLEIBE		SLIDE BEARING - STARTING WASH		
23.	1619870	1	BØSNING BUCHSE		BUSH		
30.	0659170	1	BESKYTTELSKAPPE SCHUTZKAPPE		PROTECTION CAP		
31.	0659180	1	TÆTNINGSRING DICHRING		PACKING RING		
32.	2520-012X	1	STØTTEHJUL 16X6,5-8 (6PR) STÜTZRAD 16X6,5-8 (6PR)		SUPPORT WHEEL 16X6,5-8 (6PR)	1213-4224 1241-3509	1 1
35.	0618240	1	DÆKSEL ABSCHLUSSKAPPE		WHEEL CAP		
40.	1626020	1	KÆDE RUNDSTAHLKETTE DIN 5685		LINK CHAIN		
45.	0127330	1	BOLT STECKBOLZEN KPL		HITCH PIN		
50.	1619891	1	MONTAGE VEJLEDNING ANBAUANLEITUNG		CONSTRUCTION GUIDANCE		




Fig. 82

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES

R-0006/1 R-365-DS

FIG. 82.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	3510-078X	1	TANDEMSVINGE V. TANDEMSCHWINGE LI		TANDEMLINKAGE LEFT	1213-4224	2
						1213-5721	1
						1220-5122	2
						1241-3509	2
						1241-6906	4
2.	3510-079X	1	TANDEMSVINGE H. TANDEMSCHWINGE RE		TANDEMLINKAGE RIGHT	1213-4224	2
						1213-5721	1
						1220-5122	2
						1241-3509	2
						1241-6906	4
6.	2520-012X	2	STØTTEHJUL 16X6,5-8 (6PR) STÜTZRAD 16X6,5-8 (6PR)		SUPPORT WHEEL 16X6,5-8 (6PR)		
100.	4510-0005	1	4-HJUL TANDEMCHASSIS 4-RAD TANDEMFAHRWERK		4-WHEEL TANDEMCHASSIS		




Fig. 83


TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES

R-0006/1 R-365-DS

FIG. 83.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI



POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	0630190	2	AFSTANDSROER DISTANZROHR		DISTANCE TUBE	1214-3322 1242-9020	2 2
2.	0630200	2	BØSNING BUCHSE		BUSH	1241-8909 1241-8913	2 2
9.	0639410	1	HJULHOLDER RADHALTER GSW		WHEEL HOLDER		
10.	2510-103X	1	SKIVE 33 X 45 X 2 SCHEIBE 33 X 45 X 2		WASHER 33 X 45 X 2		
11.	1313-1103	1	SMØRENIPPEL SCHMIERNIPPEL		GREASE NIPPLE		
12.	0606900	1	BØSNING BUCHSE 32X36X58		BUSH		
13.	1639240	1	RING RING		RING	1251-4401	1
15.	0639390	1	BOLT Ø25X240 DIN 671 BOLZEN Ø25X240 DIN 671		PIN Ø25X240 DIN 671	1251-5305	2
19.	2520-012X	1	STØTTEHJUL 16X6,5-8 (6PR) STÜTZRAD 16X6,5-8 (6PR)		SUPPORT WHEEL 16X6,5-8 (6PR)		
20.	2510-171X	2	OPSPÆNDINGSBØSNING AUFSPANNBUCHESE		CLAMPING BUSH	1213-4224 1241-3509 1241-6604	2 2 4
21.	2510-172X	2	AFSTANDSRØR DISTANZROHR		DISTANCE TUBE	1241-6901 1241-6902 1241-6903	1 1 1
25.	0630501	1	AKSEL FOR TRE HJUL DREIRADACHSE GSW		AXLE TRIANGULAR	1213-5622 1220-5222 1241-6906	4 4 2
100.	4510-0006	1	3-HJULSTEL DREIRADFHRGESTELL		3-WHEEL FRAME		

Fig. 84

TILBEHØR - ZUBEHÖR - ACCESSORIES


R-0006/1 R-365-DS

FIG. 84.
TILBEHØR, ZUBEHÖR, ACCESSORIES

>=6620101401

HERTIL, DAZU,
TO THIS, A CECI

POS.	VARENUMMER	ANTAL	BENÆVNELSE	BEZEICHNUNG	DESIGNATION		
1.	1631940	1	ADVARSELSTAVLEKONSOL H. WARNTAFELHALTER RE	WARNING SIGN HOLDER RIGHT		1213-3224 1220-3321 1241-2402	2 2 2
2.	1631920	1	ADVARSELSTAVLEKONSOL V. WARNTAFELHALTER LI	WARNING SIGN HOLDER LEFT		1213-3224 1220-3321 1241-2402	2 2 2
3.	0635570	2	ADVARSELSFOLIE WARNFOLIE SELBSTKLEBEND	WARNING FOLIO			
9.	0648480	1	LYSUDSTYR LEUCHTENGARNITUR	LIGHTNING KIT		0467630 0468800 1220-1122 1241-1405 1242-9021 1401140	2 2 4 4 4 8
10.	1631910	1	ADVARSELSSKILT+BELYSNINGS-SÆT BAUSATZ WARNTAFEL+BELEUCHTUNG	ASS.SET WARNING SIGN+LIGHTNING			
15.	2520-183X	2	ADVARSELSSKILT WARNTAFEL ROSTFREI	WARNING SIGN		1215-2220 1220-2321 1241-1202	8 8 8



Valid from: | Gültig ab:
Valable à partir de: | Gyldig fra:
01. 12. 2009

Serial No.: | Maschinen Nr.:
No. de serie: | Fabrikationsnr.:
6620101401